


メニュー一覧

機能番号の「F10」などの表記は、 (F) とダイヤルボタンでその機能と呼び出せることを意味します。

の機能は、F29「設定リセット」(P11-12ページ)でお買い上げ時の状態に戻ります。


■音

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F10	着信設定	着信音パターン: パターン1、着信音量: レベル3 バイプレータ: OFF、鳴動時間 (電話着信を除く): 4秒	8-2
F13	効果音設定	ウェイクアップ音 (音選択: オリジナル1、音量: レベル1) パワーオフ音、ボタン確認音 (音選択: オリジナル、音量: レベル1) オープン/クローズ音 (音選択: オリジナル、音量: OFF)	8-6
F14	サウンド音量	レベル3	8-17
F15	オリジナル着信音	—	8-10
F16	マナーモード選択	サイレントモード	3-2

■管理

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F20	ダイヤル操作禁止	—	11-3
F21	簡易ロック	OFF	11-4
F22	シークレットモード	OFF	11-9
F23	禁止設定	すべてOFF	11-4
F24	オフラインモード	OFF	3-6
F25	オールリセット	—	11-13
F26	指定着信拒否	すべて許可	11-7
F27	メモリオールクリア	—	11-12
F28	暗証番号変更	—	11-2
F29	設定リセット	—	11-12

■設定

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F30	ガイド機能	—	13-16
F31	メモリ確認	—	5-6、 10-12
F32	自動着信	OFF (呼出秒数6秒)	13-17
F33	バッテリーセーブ	メインディスプレイ ディスプレイ省電力 (待受中: 20秒、ボタン操作中: ON) 通話中節電: ON サブディスプレイ ディスプレイ省電力: 15秒、自動電源OFF: ON キーバックライト: ON	13-18
F34	パネル照明	メイン点灯時間: 10秒、サブ点灯時間: 5秒、明るさ調整: 明るさ2	7-20
F35	言語選択 (Language)	日本語	7-22
F36	応答方法設定	オープン通話: 応答しない、応答キー設定:  キーのみ	13-20
F37	アドレス帳グループ設定	アイコン: 未設定、名称: 未設定 着信イルミ/着信音パターン/バイプレータ/ 電話着信画像 (メイン/サブ): 個別設定なし、メールフォルダ: 一般フォルダ	5-12
F38	通話品質アラーム	OFF	13-21
F39	サイドキー設定	上サイドキー: 簡易留守録設定/解除 下サイドキー: マナーモード設定/解除	13-27

■録音/設定

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F40	簡易留守録・音声メモの録音件数確認	留守録: 0件、音声メモ: 0件	13-13
F41	簡易留守録・音声メモの録音内容消去	—	2-14
F42	簡易留守録	留守録設定: OFF、応答時間設定: 6秒	13-11
F43	ユーザー辞書	未登録	4-17
F46	オーナー登録	未登録	13-9
F49	壁紙/マイキャラクタ	メインディスプレイ 通常壁紙: OFF、発信イラスト/通話中イラスト/ 電話着信画像/設定イラスト/マルチメニューイラスト/ 待受アイコン/割込みフレームイラスト: metal ウェイクアップ/パワーオフ: オリジナル、 待受くーまん: OFF、割込みフレーム語尾替え: ノーマル サブディスプレイ 通常壁紙/シーズン壁紙: OFF 電話着信画像: ノーマル 目覚まし/スケジュール/アクションアイテム: オリジナル	7章

■時計/アラーム

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F52	目覚まし機能設定	目覚まし: OFF、タイトル/時刻: 未設定 アラーム音: パターン1、アラーム音量: レベル5 バイプレータ: OFF、時刻読上げ: ON、起動設定: 未設定 繰返し通知設定: あり	12-51
F59	時計設定	日時設定: 未設定 ミニ時計: ON、12h/24h設定: 24h メイン待受時計/サブ液晶時計: ゴシック	1-17、 7-7、 7-14

■時間/料金

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F60	累積通話料金	----円	2-18
F61	通話料金表示	----円	2-18
F62	累積通話時間	0秒	2-17
F63	通話時間表示	0秒	2-17

■付加サービス

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F70	転送電話サービス・留守番電話サービスの呼び出し時間設定 (※3)	—	14-6
F71	転送電話サービス	—	14-3
F72	留守番電話サービス	—	14-4
F73	転送電話サービス・留守番電話サービスの設定解除	—	14-4、 14-5
F74	転送電話サービス・留守番電話サービスの設定状況確認	—	14-4、 14-6
F75	割込通話サービスの設定/解除 (※2、3)	—	14-7
F76	割込通話サービスの設定状況確認 (※2、3)	—	14-7
F77	国際ショートコード	0046010	13-24
F78	三者通話サービス (※1)	—	14-9
F78	通話中転送 (※1、2、3)	—	14-9
F79	184/186付加	すべてOFF	13-21

※1 通話中に押した場合






※2 北海道/北陸/九州・沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。

※3 東北・新潟/中国/四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。

■Vodafone live!

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F81	メール	—	Vodafone live!編
F82	ウェブ		
F83	ステーション		
F84	Vアプリ		
F85	データフォルダ		
F86	ネットワーク自動調整		

■その他

機能番号	機能名	初期値	参照ページ
F0	自局電話番号表示	—	2-19
F長押し	サイドキー誤動作防止	解除	11-11
F 	着信拒否 (※3)	—	2-10
F電源	かかってきた電話を留守番電話センターに転送 (※1、2、3)	—	14-5
F 	目覚ましの繰返しを停止	—	12-51
 長押し	簡易留守録機能	解除	2-7
 長押し	マナーモード	解除	3-2
	ショートカットメニュー	10件 (スカイメール／スーパーメール／受信メール／簡易電卓／国語辞書／英和辞書／和英辞書／着うた®プレイヤー／スケジュール／時間割)	13-5
—	受話音量設定	レベル5	2-11
—	スピーカー音量設定	レベル5	8-18

※1 北海道／北陸／九州・沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。
 ※2 東北・新潟／中国／四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。
 ※3 着信中に押した場合

■マルチメニュー (☎1-18ページ)／エディタメニュー (☎4-19ページ) の機能

機能内容	初期値	参照ページ
イルミネーション	お知らせカラー 電話：カラー1、メール：カラー2、ウェブ／ステーション：カラー3 着信イルミ 電話：パターン1、メール：パターン2、ウェブ／ステーション：パターン3	13-3
表示設定	メインディスプレイ 通常壁紙：OFF 発信イラスト／通話中イラスト／電話着信画像／設定イラスト／マルチメニューイラスト／待受アイコン／割込みフレームイラスト：metal 割込みフレーム語尾替え：ノーマル ウェイクアップ／パワーオフ：オリジナル、待受くーまん：OFF お知らせ設定：ON、表示文字設定：すべて太文字、でか文字設定：OFF サブディスプレイ 通常壁紙／シーズン壁紙：OFF 電話着信画像：ノーマル 目覚まし／スケジュール／アクションアイテム：オリジナル 時計設定：ゴシック、着信表示設定：ON、メール閲覧設定：ON 配色設定：ノーマル、コントラスト調整：標準濃度、表示反転設定：正方向	7章、 13-3
アクションアイテム	表示切替：全件表示、消去設定：手動消去	12-17
スケジュール	休日設定 (日曜：赤、平日：黒、土曜：青)	12-11
スケジュールオプション	スタンプ：ノーマル1、お知らせ君：OFF、スケジュールロック：OFF スタート表示：月間スケジュール、タイムアップ画面：オリジナル	12-12
時間割	表示設定：科目名のみ 背景色：OFF、文字色：白文字黒フチ	12-23
くーまんの部屋	くーまんデータ：サムネイル表示、マイデータ (名前：あのね、誕生日／アニバーサリー：未登録)、くーまんの部屋：OFF	13-31
スカイメロディ接続番号	※1790	Vodafone live!編
割込み設定	操作中 (メール着信／レポート着信：割込 (表示有)、ウェブ着信：割込) カメラ連写中、ムービー録画中、ボイスメモ録音中：すべてバックグラウンド ウェブ／接続中：電話着信優先 Vアプリ (電話／メール／ウェブ／ステーション着信：着信優先、アラーム通知：アラーム優先)	Vodafone live!編
カメラ	シャッター音：カシャ!、自動登録設定：OFF 連写中割込み (割込設定)：すべてバックグラウンド、警告表示設定：ON	6-6
ムービー	自動登録設定：OFF 録画中割込み：すべてバックグラウンド、警告表示設定：ON	6-12
迷惑リスト	拒否電話リスト：0件、電話番号指定：許可、ワンコール無音設定：OFF	2-9、 11-6
データフォルダ	サムネイル表示 ※登録したデータは消去されません。	9-6、 10-11
メモ리카ード	データ一括転送 暗号化設定 (アドレス帳、メール、スケジュール)：OFF	9-10
エディタメニュー	入力予測：すべてON、パーソナル辞書：辞書1～辞書5 かな入力方式：標準方式、文字のサイズ：大きい文字、改行制御：ON 画面サイズ切替：小サイズ	4-21